

NÁVOD NA MONTÁŽ ROLETY JAZZ 19

- Pro rozlišení je na spodním závaží každé rolety štítek s rozměry a stranou ovládání.
- Je důležité upevnit roletu ve vodorovné poloze, a zabránit úplnému odvinutí látky jak při montáži, tak při používání (*hrozí odtržení látky od navijecí hřídele*).
- Při manipulaci a montáži nechte látku navinutou na hřídeli.
- Pokud dojde při manipulaci s roletou k vysunutí koncovky nebo mechanismu z hřídele rolety, nejedná se o závadu. V hřídeli jsou koncovky volně nasunuty v drážce, stačí je vsunout zpět. U ovládacího mechanismu lze vysunutím a pootočením doladit polohu spojky řetízku při navinutí látky.
- Uchycení do ostění nebo na zeď pomocí hmoždinek - dodržujte doporučenou vzdálenost od hrany stěny, odpovídající minimálně jedné délce hmoždinky (*záleží na pevnosti stěny, jde o možnost odštípnutí rohu stěny při roztahování hmoždinky*).
U montáže v blízkosti krajů se doporučuje natočit hmoždinky v otvoru tak, aby směr rozpínání hmoždinky působil rovnoběžně s hranou.
Používejte hmoždinky určené pro materiál vašich stěn.
Pokud je s roletou dodán instalační materiál, nemusí být vhodný pro použití ve vašem případě.

Vlastní montáž:

1. Sestavíme držáky rolety (*viz. obrázek níže*).
2. Přiložíme roletu na požadované místo i s držákem na straně ovládání, označíme polohu pro připevnění držáku (*vystředit s ohledem na kliku okna*), roletu sejmem a poté tento držák rolety připevníme.
3. Do připevněného držáku na straně ovládání nasadíme roletu i s druhým držákem, vyrovnáme do vodorovné polohy (*nejlépe pomocí vodováhy, i malý sklon se projeví při navíjení látky*) a označíme si polohu pro uchycení druhého držáku.
4. Vyjmeme roletu a předvrtáme si otvory pro připevnění držáku, nebo při montáži na zeď vyvrtáme otvory a vložíme hmoždinky.
5. Do připevněného držáku na straně ovládání nasadíme roletu i s druhým držákem a druhý držák připevníme vruty do připravených otvorů.
6. Doraz na řetízku (*další spojku nebo plochou zarážku*) připevníme tak, aby při odvíjení látky nedošlo k úplnému odvinutí látky z hřídele, a aby se odvíjení zastavilo v námi požadované výšce. *Vždy musí zůstat pár otáček látky namotáno na hřídeli, z výroby je s tím počítáno a přidáno.*

Při ovládání veškeré ovládací pohyby provádíme podél okna směrem dolů, nikdy stranou

Sestavení držáku.

